




de Montageanleitung

1. Vorbereitung

- Es muss sichergestellt werden, dass die Aufstellfläche, auf der der Stellfuß montiert wird, eine Neigung von 8° nicht überschreitet.
- Der Stellfuß muss auf eine ebene Aufstellfläche gestellt werden. Es muss gesichert sein, dass zwischen dem Stellfuß und der Aufstellfläche kein Spalt entsteht. Sollte das der Fall sein wird ein vorheriges Abdichten notwendig.
- Zunächst muss die Position des Stellfußes auf dem Boden ermittelt und eine Gewindesteckung für den Stellfuß eingebracht werden. Die Spindel sollte mit einem handelsüblichen Fett für den Hygieneeinsatz versehen werden. Nach dem Einschrauben sollte kein Fett sichtbar sein.

2. Montage

- Der Stellfuß ist mit einem Gabelschlüssel zu montieren und in die entsprechende Stellung zu bringen. Es muss die minimale Einschraubtiefe l_1 berücksichtigt werden. Der Verstellweg ist l_3 (siehe Skizze). Die maximale Einschraubtiefe ergibt sich aus der Summe von l_1 und l_3 . Es ist besonders darauf zu achten, dass der Dichtring auf der Aussparung richtig positioniert ist.
- Die Maschine kann jetzt abgesenkt und der Stellfuß auf dem Boden montiert werden. Dabei ist zu beachten, dass entsprechende Dichtungen und Schrauben, die dem Hygienestandard entsprechen, verwendet werden. Die Schrauben sind mit dem für diese vorgesehenen Drehmoment, abhängig von der Befestigungsmethode und Herstellerangaben, aber min. 30 Nm, anzuziehen. Damit ist ein definiertes Anliegen der Dichtung zum Boden gewährleistet.
- Jetzt kann die Maschine nivelliert werden (SW_1).



Betriebsanleitung Operating instruction

**Stellfüße
mit Befestigungsbohrungen
Levelling feet
with mounting holes
GN 20**




Ausgabe · Edition · 01/2017
Artikelnummer · Article no. · BT-20B-V1-01.17

Otto Ganter GmbH & Co. KG
Normelemente
Triberger Straße 3
D-78120 Furtwangen

Telefon +49 7723 6507-0
Telefax +49 7723 4659
E-Mail info@ganter-griff.de
Internet www.ganter-griff.de

3. Kontern

- Nach erfolgreichem Nivellieren muss die Verstellhülse mit entsprechendem Gabelschlüssel (SW_2) angezogen werden. Dies muss so geschehen, dass die Flanschfläche der Hülse direkt am Maschinengehäuse anliegt.




en Installation manual

1. Preparation

- The surface on which the levelling foot is to be installed must not have a tilt greater than 8 degrees.
- The levelling foot must be installed on an even surface. It must be ensured that a gap will not develop between the levelling foot and the surface. Should this be the case, a preliminary tightening must be carried out.
- To begin with, the position of the levelling foot must be determined on the ground surface while the threaded anchor is incorporated into the levelling foot.
- Wird der Stellfuß in ein offenes Profil oder Durchgangsloch eingeschraubt, ist für eine hygiengerechte Abdichtung des Durchgangslochs respektive der Gewindespindel (z. B. durch eine Schutzhülse) zu sorgen.

2. Installation


- The levelling foot must be installed with a wrench in order to be positioned correctly. The minimum screw-in depth l_1 must be observed. The adjustable range is l_3 (see image). The maximum screw-in depth is the result of the sum of l_1 and l_3 . Particular care must be taken to ensure that the flat seal is positioned correctly on the recess.
- The machine can now be lowered and the levelling foot can be installed on the ground. It must be ensured that the applied seals and screws correspond to the hygiene standard. The screws with the intended torque (depending on the fastening method and manufacturer's information) must be tightened to at least 30 Nm. This ensures a defined fit between the seal and the ground surface.
- The machine can now be levelled (A/F_1).



d_1	d_2	l_1	l_2	l_3	SW_1	SW_2	A/F_1	A/F_2
100	M 16	175	225	19	35	18	22	
100	M 20	185	235	24	35	24	27	
100	M 24	185	235	29	35	24	30	
120	M 16	175	225	19	35	18	22	
120	M 20	185	235	24	35	24	27	
120	M 24	185	235	29	35	24	30	

3. Locking

- Once the machine has been successfully levelled the counter sleeve must be tightened with the appropriate wrench (A/F_2). The sleeve's flange surface must directly lie against the machine housing.



- It must be ensured that the sleeve's seal can be locked on a clean surface.
- It is imperative that the minimum/maximum screw depth is observed which ensures that the thread is covered by the seal.

4. Machine connection

- No further steps are necessary when screwing a levelling foot into a closed profile or a blind hole. The flat seal prevents dirt from entering the thread.
- If the levelling foot is screwed into an open profile or a through-hole then a hygienic seal of the through-hole with respect to the threaded spindle needs to be ensured (e.g. with a protective shell).


Cleaning manual

1. Cleaning

- Rinse the levelling foot with water
- Lather up all surfaces. Any commercially available alkaline cleanser can be used (follow manufacturer's recommendations for soaking time). Do not exceed the maximum temperature of 100 °C.
- Rinse the foam with water. A light water pressure of up to a maximum of 10 bar can be applied. The cleansing stream should be applied from above while keeping it at a maximum angle of 60°.
- Ensure that the seals are not destroyed through a direct stream with excessively high water pressure, or by letting dirt get under the seals.
- All surfaces must be accessible. Ensure that none of the areas are left unsprayed, which causes an insufficient cleanse.
- Should manual cleansing be required due to high dirt levels, the following should be observed:
 - Do not use any sharp or hard objects
 - Use a soft sponge or a brush with soft bristles
 - Ensure that the seals are not damaged while manually cleaning the device

2. Maintenance

- Defective seals must be replaced. Seals by Otto Ganter GmbH & Co. KG are to be used exclusively, and are available on request. This applies to sealing rings and scrapers alike.



- The seals on the foot plate and the spindle cannot be replaced. Should one of these seals become defective then the levelling foot must be replaced.

CERTIFICATE OF COMPLIANCE



Valid until end: December 2017

stainless steel levelling feet, type GN 20 with TPU and NBR gasket material and
Silicone foot sealing

from

Otto Ganter GmbH & Co. KG, 78120 Furtwangen, Germany

Has been evaluated for compliance with the
Hygienic Equipment Design Criteria of the EHDG, by:

TUM (Forschungszentrum für Brau- u. Lebensmittelqualität) at Weihenstephan, Germany
and meets the criteria as demonstrated by:

Evaluation Report No. 540TUM2016

Signed: *Jürgen Hofmann*
Dr. Jürgen Hofmann
Signed: *Fritz Jacob*
Prof. Dr. Fritz Jacob

Evaluation Officer

Head of Department

Date of issue: 25 July 2016

Certificate No. 18/2016

TUM
FORSCHUNGSZENTRUM
WEIHENSTEPHAN
TECHNISCHE
UNIVERSITÄT
MÜNCHEN
für Brau- und
Lebensmittelqualität
85354 Freising-Weihenstephan, Germany
©EHDG

Les textes et exemples de la présente documentation ont été établis avec le plus grand soin. Il ne peut cependant pas être totalement exclu qu'ils puissent présenter des erreurs. La société Otto Ganter GmbH & Co. KG décline toute responsabilité juridique ou de toute autre nature pour les données manquantes ou erronées éventuelles et leurs conséquences.

La société Otto Ganter GmbH & Co. KG se réserve le droit de modifier ou d'améliorer sans avis préalable les mors de serrage ou des parties des mors de serrage ainsi que les imprimés ou des parties des imprimés inclus dans la livraison.

I testi e gli esempi sono stati preparati con la massima cura. Ciò nonostante non è sempre possibile escludere errori. L'azienda Otto Ganter GmbH & Co. KG non può assumersi responsabilità per informazioni mancanti o erronie e le conseguenze che ne derivano né responsabilità giuridica o di qualsiasi altro tipo.

L'azienda Otto Ganter GmbH & Co. KG si riserva il diritto di apportare modifiche alle morse a cuneo o a parti di esse nonché alle istruzioni cartacee a corredo o a parti di esse.

COPYRIGHT®
Otto Ganter GmbH & Co. KG



Mode d'emploi Istruzioni per l'uso

Pied articulé
avec trou de fixation
Elementi di livellamento
con fori di montaggio
GN 20



Édition · Edizione · 01/2017
No d'article · Art. N° · BT-20B-V1-01.17

Otto Ganter GmbH & Co. KG
Normelemente
Triberger Straße 3
D-78120 Furtwangen

Telefon +49 7723 6507-0
Telefax +49 7723 4659
E-Mail info@ganter-griff.de
Internet www.ganter-griff.de


fr Instructions de montage

1. Préparation

- Il faut s'assurer que la surface de montage sur laquelle est assemblé le pied ajustable ne présente pas une inclinaison supérieure à 8°.
- Le pied ajustable doit être réglé sur une surface de montage plane. Il faut s'assurer qu'il n'y a pas de jeu entre le pied ajustable et la surface de montage. Si tel est le cas, il faut procéder auparavant à un étanchement.
- La position du pied ajustable sur le sol doit tout d'abord être déterminée et un ancrage fileté doit être placé pour le pied ajustable.
- La broche devrait être lubrifiée avec une graisse vendue dans le commerce pour assurer une protection hygiénique. Aucune graisse ne devrait être visible après le vissage.


2. Montage

- Le pied ajustable doit être assemblé avec une clé plate et placé dans la position correspondante. La profondeur de vissage minimale l_2 doit être prise en compte. La course de réglage est l_3 (voir schéma). La profondeur de vissage maximale résulte de l'addition de l_2 et l_3 . Il faut particulièrement veiller à ce que le joint d'étanchéité soit correctement placé sur l'évidement.
- La machine peut à présent être abaissée et le pied ajustable peut être monté sur le sol. Il faut ici veiller à utiliser des joints et des vis appropriés répondant à la norme d'hygiène. Les vis doivent être serrées au couple de rotation prévu à cet effet, indépendamment de la méthode de fixation et des indications du fabricant, mais à 30 Nm min. Il est ainsi possible de garantir une pose définie du joint par rapport au sol.
- Le nivellement de la machine est désormais possible (A/F).



3. Blocage

- Après un nivellement réussi, le manchon de réglage doit être serré avec la clé plate (A/F₂) correspondante. Il faut pour cela que la face du manchon se trouve directement sur le corps de la machine.



4. Raccordement de la machine

- Lors du vissage du pied ajustable dans un profilé fermé ou dans un trou borgne, aucune autre étape n'est nécessaire. Un joint d'étanchéité protège le filetage contre la pénétration de poussière.
- Si le pied ajustable est vissé dans un profilé ouvert ou dans un trou traversant, il faut veiller à un étanchement hygiénique du trou traversant par rapport à la broche filetée (p. ex. grâce à un manchon de protection).

- Il faut s'assurer que le joint sur le manchon puisse être bloqué sur une surface propre. Il faut absolument veiller à ce que la profondeur de vissage min./max. soit respectée, le filetage devant être absolument recouvert par le joint.


5. Instruction de nettoyage

1. Nettoyage

- Nettoyer le pied ajustable à l'eau.
- Faire mousser toutes les surfaces. N'importe quel détergent alcalin vendu dans le commerce peut être utilisé (pour connaître le temps d'application, se reporter aux indications du fabricant du détergent) Ne pas dépasser une température max. de 100 °C.
- Nettoyer la mousse à l'eau. Il est par ailleurs possible de travailler avec une eau légèrement sous pression, jusqu'à 10 bars max. Le jet de nettoyage devrait être appliqué par le haut, mais à un angle de 60° max.
- Il faut veiller à ce que les joints ne soient pas abimés par une projection directe à une pression trop élevée et à ce que la poussière ne pénètre pas sous les joints.
- Toutes les surfaces doivent pouvoir être touchées. Il faut veiller à ce qu'il n'y ait pas d'ombre de lavage pouvant entraîner un résultat de nettoyage insuffisant.
- Si un nettoyage manuel devait être nécessaire en raison d'un niveau élevé d'encaissement, respectez les points suivants :
- N'utilisez pas d'objets pointus ou durs
- Utilisez une éponge souple ou une brosse à poils souples
- Veillez à ce que les joints ne soient pas endommagés lors du nettoyage manuel

2. Entretien

- Il faut remplacer les joints défectueux. N'utiliser que des joints d'origine de la société Otto Ganter GmbH & Co. KG disponibles sur demande. Cette remarque s'applique tant aux racleurs qu'aux joints d'étanchéité.




it Istruzioni di montaggio

1. Preparazione

- Occorre assicurare che la superficie dove viene montato il piedino di regolazione abbia un'inclinazione non superiore a 8°.
- Il piedino di regolazione deve essere montato su una superficie piana. È necessario assicurare che il piedino di regolazione sia perfettamente a contatto con la superficie di montaggio. Se il piedino risulta staccato dalla superficie occorre provvedere preventivamente a colmare il spazio vuoto.
- Successivamente occorre determinare la posizione del piedino di regolazione sul pavimento e montare l'ancoraggio filettato per il piedino.
- Ingrossare il perno con normale grasso per uso igienico. Dopo aver serrato la vite il grasso non deve essere visibile.

2. Montaggio

- Montare e posizionare il piedino con l'aiuto di una chiave fissa. Rispettare la profondità minima di avvitamento l_2 , l_3 indica il tratto regolabile (vedere disegno). La massima profondità di avvitamento corrisponde alla somma di l_2 e l_3 . Controllare in particolare che l'anello di tenuta sul recesso sia posizionato correttamente.
- Ora è possibile abbassare la macchina e montare il piedino di regolazione a terra. Durante questa operazione verificare che le guarnizioni e le viti utilizzate rispettino gli standard in materia di igiene. Serrare le viti alla coppia prevista in base al metodo di fissaggio prescelto e alle indicazioni del fabbricante, e comunque almeno a 30 Nm. Questo assicura la corretta tenuta della guarnizione sul pavimento.
- A questo punto è possibile mettere la macchina in piano (A/F_v).



- Occorre assicurare che la guarnizione sulla boccola possa essere fissata contro una superficie pulita.
- È indispensabile garantire il rispetto della profondità di avvitamento min/max, in modo da assicurare che la guarnizione copra la filettatura.

4. Collegamento alla macchina

- Se il piedino di regolazione viene avvitato in un profilo chiuso o in un foro cieco non occorrono altri passaggi. L'anello di tenuta protegge la filettatura dalla penetrazione dello sporco.
- Se il piedino di regolazione viene avvitato in un profilo aperto o in un foro passante, è necessario garantire un isolamento igienico del foro passante rispetto al perno filettato (ad esempio mediante una bussola di protezione).


Istruzioni per la pulizia

1. Pulizia

- Sciacquare il piedino di regolazione con acqua.
- Insaponare tutte le superfici. È possibile usare qualsiasi detergente alcalino disponibile in commercio (lasciar agire secondo le indicazioni del fabbricante). Non superare la temperatura massima di 100 °C.
- Sciacquare la schiuma con acqua. A questo scopo è possibile usare un getto d'acqua leggero con pressione massima di 10 bar. Il getto d'acqua dovrebbe arrivare dall'alto con un angolo massimo di 10°.
- Durante l'operazione controllare che le guarnizioni non vengano danneggiate irrimediabilmente dal getto diretto a pressione eccessiva, e che non si infilino sporchi sotto le guarnizioni.
- Tutte le superfici devono essere accessibili. Controllare che non vi siano zone d'ombra che porterebbero a una pulizia insufficiente.
- Se la presenza di sporco ostinato richiede un intervento di pulizia manuale, prestare attenzione a quanto segue:
- Evitare oggetti duri o appuntiti
- Usare una spugna morbida o una spazzola a setole morbide
- Evitare di danneggiare le guarnizioni durante la pulizia manuale

2. Manutenzione


- Le guarnizioni difettose devono essere sostituite. Usare esclusivamente guarnizioni Otto Ganter GmbH & Co. KG, disponibili su richiesta. Questa indicazione si applica sia agli anelli di tenuta sia ai raschiatori.



d_1	d_2	l_1	l_2	l_3	A/F_1	A/F_2
100	M 16	175	225	19	35	18
100	M 20	185	235	24	35	24
100	M 24	185	235	29	35	24
120	M 16	175	225	19	35	18
120	M 20	185	235	24	35	24
120	M 24	185	235	29	35	24

3. Fissaggio

- Terminato il livellamento, è necessario serrare la boccola di regolazione con la chiave fissa adatta (A/F_v). Questa operazione deve fare in modo che la superficie flangiata della boccola vada direttamente a contatto con l'alloggiamento della macchina.



- Le guarnizioni della base del piedino e del perno non possono essere sostituite. Se una di queste guarnizioni risultasse difettosa, occorrerà sostituire l'intero piedino.